

PE4000B シリーズ 導入ガイド

お願い

ご使用の前に必ず、別紙の「安全に関する使用上の注意」をお読みください。

マニュアルについて

PE4000B シリーズ（本製品と称します）に関する詳細な情報は本書および、PE4000B シリーズの各種ユーザーマニュアルをお読みください。

マニュアルは（株）デジタルホームページからダウンロードしてご覧ください。

ホームページアドレス

<http://www.proface.co.jp/otasuke/>

商標について

Microsoft[®] および Windows[®] は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

そのほか、本書に記載の商品名は、それぞれの権利者の登録商標である場合があります。

OS のセットアップの前に

- OS のセットアップを行う前に、DVD リカバリーメディア内の [MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS] をお読みください。
- OS のセットアップを行う際には、市販の USB キーボードまたはマウスをご用意ください。

OS のセットアップ

以下に Windows[®] のセットアップ手順を示します。設定項目はお客様の環境によって変わります。ネットワーク管理者へご確認のうえ、正しく設定してください。

1. Windows[®] Embedded Standard 2009 をご使用の場合

- Windows[®] Embedded Standard 2009 がプリインストールされた本製品の電源を入れると、自動的に OS のセットアップが開始・終了します。
- [System Settings Change] 画面が表示されます。内容をお読みいただき、[Yes] を押し、本製品を再起動します。処理終了まで時間がかかる場合があります。OS のセットアップが終了するまで操作しないでください。

2. Windows[®] Embedded Standard 7 をご使用の場合

- Windows[®] Embedded Standard 7 がプリインストールされた本製品の電源を入れると、[Windows[®] Embedded Standard 7] のセットアップ画面が表示されます。ご使用の言語を選択し [Next] を押します。
- 地域と言語を選択し [Next] を押しします。
- ネットワーク上で認識できるユーザー名およびコンピュータ名を入力し [Next] を押しします。
- ユーザーアカウントにセキュリティを設定する画面が表示されます。パスワードを入力、パスワードを再入力、パスワードのヒントを入力し、[Next] を押しします。
- [MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS] をよくお読みいただき、[I accept the license terms] にチェックを入れ、[Next] を押しします。

- (6) [Review your time and date settings]
画面が表示されます。タイムゾーンと日付を選択し [Next] を押します。
- (7) OS のセットアップが始まります。処理終了後、自動的に本製品が再起動します。処理終了まで時間がかかる場合があります。OS のセットアップが終了するまで操作しないでください。

NOTE: リカバリー手順については、DVD リカバリーメディア内の PDF ファイルにてご確認ください。

お問い合わせ

本製品でお困りのこと、ご質問など、いつでも解決のお手伝いをさせていただきます。弊社サポートサイト「おたすけ Pro!」へアクセスしてください。
<http://www.proface.co.jp/otasuke/>

お断り

本製品を使用したことによるお客様の損害その他不利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

株式会社 デジタル

〒 559-0031

大阪市住之江区南港東 8-2-52

TEL : (06) 6613-1101 (代)

FAX : (06) 6613-5888

URL : <http://www.proface.co.jp/>

本書の記載事項はお断りなく変更することがありますので、ご了承ください。

Copyright © 2014.1 Digital Electronics Corporation.

All Rights Reserved.

PE4000B-INFO-MT01-CP

AD/D

Pro-face
for the best interface