

索引

A	き
API 関数..... 27-2	起動条件
	相手局電源切断時 (GP シリーズ局以外の場合のみ)..... 33-24
C	起動条件詳細設定..... 33-25
"CSV ファイルからデバイスヘデータを書き込む "アクション..... 13-9, 13-23	相手局電源投入時 (GP シリーズ局以外の場合のみ)..... 33-23
"CSV ファイルヘデータを書き込む "アクション 7-8, 7-20	一定周期..... 33-8
	指定時刻..... 33-7
E	条件式成立時 (GP シリーズ局以外の場合のみ) 33-21
Excel 操作機能設定..... 5-73	条件式成立中 (GP シリーズ局以外の場合のみ) 33-19
"EXCEL 帳票 "アクション 5-10, 5-40, 6-8, 6-38	デバイス OFF 時..... 33-17
	デバイス OFF 中..... 33-13
F	デバイス ON 時..... 33-15
Factory Gateway 設定ツール..... 24-12	デバイス ON 中..... 33-11
	デバイス変化時..... 33-9
G	電源投入時..... 33-6
"GP JPEG データのアップロード "アクション. 11-20	起動条件別シーケンス図..... 33-49
GP 画面の保存..... 11-25	
GP 内ログデータ..... 9-26	く
"GP ファイリングデータの自動アップロード "アクション..... 17-7, 17-23	グループ化..... 29-11
"GP ファイリングデータの自動ダウンロード "アクション..... 18-7, 18-20	グローバル定数設定..... 32-44
M	さ
"Mail でデータ送信 "アクション..... 15-27	参加局とシンボルのインポート..... 25-8
	参加局とシンボルのエクスポート..... 25-8
P	参加局の追加
Pro-Server EX の環境設定..... 34-2	GP シリーズ局..... 31-33
	Pro-Server EX 局..... 31-26
Q	SP-5B40/WinGP 局、SP-5B10 局、GP4000/LT4000 シリーズ局、GP3000 シリーズ局、LT3000 局..... 31-28
QC 図..... 5-78	散布図作成..... 5-80
	サンプルウィザード..... 3-7
S	
SRAM バックアップデータの保存..... 20-6	し
	実行順序一覧..... 5-70
あ	出力印刷..... 35-2
アクション動作局 / 処理完了通知設定..... 33-35	状況監視..... 28-3
アクション別の起動条件 / 処理一覧..... 33-59	シンボル..... 32-38
	シンボル編集..... 32-41
	シンボルモニタ..... 28-20, 28-25
	シンボルモニタの詳細設定..... 28-26

す

スタート画面.....	3-6
ステータスマニタ.....	28-9

た

体験版について.....	1-28
--------------	------

て

データ転送（収集型）.....	19-42
データ転送（配信型）.....	19-34
"データベースからのダウンロード"アクション .	14-24
"データベースへのアップロード"アクション	8-23
デバイスアクセスログ.....	29-40
デバイスキャッシュの設定.....	29-30
デバイスキャッシュバッファのインポート..	29-38
デバイスのバックアップ.....	21-5
デバイスのリストア.....	22-4
デバイスモニタ.....	28-16
デバイスロギング.....	5-42
デバイス ワンショット	6-61
転送.....	26-2

に

"任意のアプリケーションを起動する"アクション	16-8, 16-21
-------------------------	-------------

ね

ネットワークの設定.....	34-4
GP シリーズ局以外の参加局用設定	34-8
GP シリーズ局用設定	34-6
ネットワークプロジェクトの保存... 23-11, 23-14	
ネットワークプロジェクトファイルを開く....	3-5

は

配列にする.....	29-20
パスワードの設定.....	23-8, 23-13, 25-7
パレート図作成.....	5-79

ひ

ヒストグラム図作成.....	5-81
----------------	------

ほ

保存.....	25-2
---------	------

よ

読み込み時間の測定	29-5
-----------------	------

り

リモート接続.....	23-3
リモート切断.....	23-5

れ

レシビ°.....	12-62
-----------	-------

ろ

ログビューア	28-33
--------------	-------