

# How to install Utility

タイトル	PSA6000 and FP6000 Series Utility
対応 OS	Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC x64
説明	<p>このユーティリティを製品にインストールすると、以下の機能が使用可能になります。</p> <p>※各機能の詳細については、ユーザーマニュアルをご参照ください。</p> <p>※アプリケーションランチャーの表示名は、ユーザーマニュアルから変更されています。</p> <p><b>ユーティリティ名</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Application Launcher</li><li>● FP6 Brightness      ユーザーマニュアルの「Brightness」を参照してください。</li><li>● Buzzer</li><li>● FP6 Calibration      ユーザーマニュアルの「Calibration」を参照してください。</li><li>● FP6 System</li><li>● FP6 Front USB      ユーザーマニュアルの「Front USB」を参照してください。</li><li>● FP6 Touch Mode      ユーザーマニュアルの「Touch Mode」を参照してください</li></ul>
制限	デフォルトで登録されているユーティリティの Application Launcher のレイアウト設定は、初期化されます。

## How to Install

1. “PSA6000 and FP6000 Utility\_[date].zip”を解凍してください。
2. 「Display Communication USB Driver」フォルダー内の setup.exe を実行してください。
3. 「PSA6000 and FP6000 Utility\_[date]」フォルダー内の setup.exe を実行してください。

※このユーティリティインストーラーは、インストール後に再起動が必要です。