

ILITek Buzzer Driver

タイトル	ILITek Buzzer Driver
対応 OS	Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC x64
説明	このドライバーをインストールした後に、ブザーを適切に使用することができます。

インストール方法

1. “amd64¥ilifltr.inf”を右クリックしてください。
2. “Install”をクリックしてください。
3. “amd64¥ilitek_tp.reg” をダブルクリックしてください。
4. “Yes”をクリックしてください。