

# Intel(R) Serial IO Drivers

タイトル	Intel(R) Serial IO Drivers
対応 OS	Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC x64
説明	このドライバーをインストールした後に、Serial IO を適切に使用することができます。

## インストール方法

1. “Drivers¥iaLPSS2\_GPIO2¥iaLPSS2\_GPIO2.inf”を右クリックしてください。
2. “Install”をクリックしてください。
3. “Drivers¥iaLPSS2\_I2C¥iaLPSS2\_I2C.inf” を右クリックしてください。
4. “Install”をクリックしてください。