

## RS-232C、RS422/485 ドライバー

タイトル	RS-232C、RS422/485 ドライバー
対応 OS	Windows 10 64bit (ビルドバージョン 21H2 以上)
説明	このドライバーをインストールした後に、RS-232C 絶縁タイプ x 2、RS-232C x 4、RS-422/485 絶縁タイプ x 2 を適切に使用することができます。

## インストール方法

1. "EMP2-X403.zip"を解凍してください。
2. インストーラーを実行してください。インストーラーモジュールはお使いのシステムに依存します。
3. 例：Windows 10 64 ビットの場合

Windows の場合、Fixed\_driver.zip を解凍し、Win10 用は「Innodisk\_Installer\_Fixed\_Win10」、x64 用は

「Innodisk\_Installer\_Fixed\_Win\_10\_x64\_WHQL\_XXXXXXXXX.exe」を実行してください。