

## RS-232C、RS422/485 ドライバー

タイトル	RS-232C、RS422/485 ドライバー
対応 OS	Windows 10 64bit (ビルドバージョン 21H2 以上)
説明	このドライバーをインストールした後に、RS-232C 絶縁タイプ x 2 と RS-422/485 絶縁タイプ x 2 を適切に使用することができます。

### インストール方法

1. “XR21\_Win10\_VX.X.0.0¥x64¥xrusbser.inf”を右クリックしてください。
2. “Install”をクリックしてください。
3. “XR21B1422\_Init.reg”をダブルクリックしてください。その後 YES を 2 回をクリックしてください。