

PS シリーズ G タイプ  
アプリケーション開発キット (ADK)  
ご使用になる前に

**PS Series Type G  
Application Development Kit (ADK)  
Before opening the enclosed CD's case**

Please see the reverse side for English.

この製品には、以下のものが同梱されています。パッケージ開封後は、下のリストに従って内容に間違いがないかご確認ください。

万一破損や不足などお気づきの点がありましたら、ただちにお買い上げの販売店にご連絡ください。

✓	品 名	数量
	ADK CD-ROM	1
	ダウンロードケーブル	1
	ご使用になる前に(本書)	1

## ADK CD-ROMの構成

品 名	内 容	
PSシリーズGタイプ アプリケーション開発 キット(ADK)デベロッ パーズマニュアル	PSシリーズGタイプアプリケーション開発キット(ADK) についてのPDFマニュアル	
Acrobat® Reader 4.0	PDFマニュアルを閲覧するために必要なソフトウェア (自己解凍型ファイル)	
PSシリーズGタイプ アプリケーション開発 キット(ADK)	Microsoft® Custom Software Development Kit for Windows® CE, Version 3.0	Windows® CEの標準的なライ ブラリファイル
	PSシリーズGタイププ ラットフォーム開発SDK (Microsoft Custom Software Development Kit for Windows CE, Version 3.0用プラット フォーム デベロッパー コンポーネント)	RASなどPSシリーズGタイプ特 有のハードウェアにアクセス するためのライブラリファイ ルやヘッダーファイル
ActiveSync® 3.1	アプリケーション開発用のパソコンとPS-Gを通信させ るためのプログラム	

## アプリケーションの開発環境

### 基本ソフトウェア

Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0 (Service Pack5以上) Microsoft® Windows® 2000 Professional または Microsoft® Windows® 98 Second Edition

### ソフトウェア

Microsoft® eMbedded Visual Tools および ADK

Microsoft® eMbedded Visual Tools には eMbedded Visual C++ および eMbedded Visual Basic が含まれています。ADK はそのどちらにも対応しています。

### コンピュータ本体

Pentium® CPU を搭載したパソコン (Pentium 150MHz 以上推奨)

### メモリ

Windows 2000 または Windows NT 4.0 の場合は 32M バイト (48M バイト以上推奨)

Windows 98 の場合は 28M バイト (48M バイト以上推奨)

### ハードディスク空き容量

eMbedded Visual C++ および Windows CE Platform SDK (HPC Pro)、または eMbedded Visual Basic および Windows CE Platform SDK (HPC Pro) で 360M バイト以上必要。

ADK で 100M バイト必要。

### ディスク装置

CD-ROM ドライブ必須

## マニュアルについて

ADKでのアプリケーションの開発方法については、ADK CD-ROM内の「PSシリーズGタイプアプリケーション開発キット（ADK）デベロッパーズマニュアル」（psgadkj.pdf）を参照してください。

PDF ファイルを閲覧するには、Acrobat Reader（日本語版）が必要です。

### Acrobat Reader 4.0（日本語版）のインストール方法

Acrobat ReaderはADK CD-ROM内の[ ¥jp¥reader ]フォルダに入っています。Windows® エクスプローラで[ ar405jpn.exe ] ファイルをダブルクリックすると、ファイルが自動解凍されます。以降、画面に表示されるインストールの手順に従ってください。

### マニュアルの閲覧

PDF マニュアルはADK CD-ROM内の[ ¥jp¥manual ]フォルダに入っています。Windows エクスプローラで、[ psgadkj.pdf ] ファイルをダブルクリックすると、PDF マニュアルが表示されます。以降、Acrobat Reader の操作方法については、Acrobat Reader のヘルプをご覧ください。

Acrobat® Reader Copyright © Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

（株）デジタルの「ソフトウェア使用条件」は、アドビシステムズ社の製品には適用されません。

本書に記載の商品名は、それぞれの権利者の商標または登録商標です。

### お断り

本製品を使用したことによるお客様の損害および免失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### 株式会社 デジタル

〒559-0031

大阪市住之江区南港東 8-2-52

TEL：（06）6613-1101（代）

FAX：（06）6613-5888

URL： <http://www.proface.co.jp/>