



Connect and Go


セキュアリモートアクセス

Pro-face Connect

安全な遠隔監視ソリューションを実現できるセキュアリモートアクセス


初期費用不要

各拠点にVPNルーターを配置する必要はありません。ライセンスのランニングコストだけで運用できます。



IPアドレスをそのまま使える

既存のローカルIPアドレスのまま接続できます。アドレスを変更する工数はかかりません。



安全につながる

制御システムのセキュリティ基準に基づいた設計。安全なネットワークを構築できます。

- x.509証明書に基づくユーザーアクセス
- AESデータ暗号化
- ISA99、およびIEC 62443



proface.co.jp

Pro-faceTM

by Schneider Electric

セキュアリモートアクセス Pro-face Connect



表示器 (SiteManager) とパソコン (LinkManager) を安全につなぐためのクラウドサーバーです。ユーザー管理やLinkManagerのアクセスコントロールができます。



*プロキシサーバーをご使用の場合は、設定が必要です。



遠隔監視用のパソコンに組み込まれるソフトウェアです。クラウドサーバー (GateManager) にアクセスするための設定ができます。



表示器に組み込まれるソフトウェアです。現場のクラウドサーバー (GateManager) にアクセスするための設定ができます。



PLC

ロボット



遠隔監視用のタブレットやスマートフォンに組み込まれるソフトウェアです。クラウドサーバー (GateManager) にアクセスするための設定ができます。



ピックアップ製品

製品名	型式	概要
Pro-face Connect 30日間無償体験版	PFXCONFREE30	Pro-face Connect 30日間無償体験版では以下のライセンスを30日間無償で利用できます。 GateManagerライセンス ×1 SiteManager Embedded Extended5*1 ×1 LinkManagerライセンス (フローティングライセンス) ×1 LinkManager Mobileライセンス ×1
Pro-face Connect Pack 1	PFXCONPACK01	Pro-face Connect Pack 1 では以下のライセンスを1年間利用できます。 GateManagerライセンス ×1 SiteManager Embedded Basicライセンス ×15 LinkManagerライセンス (フローティングライセンス) ×1 LinkManager Mobileライセンス ×1
Pro-face Connect Pack 2	PFXCONPACK02	Pro-face Connect Pack 2 では以下のライセンスを1年間利用できます。 GateManagerライセンス ×1 SiteManager Embedded Basicライセンス ×25 LinkManagerライセンス (フローティングライセンス) ×3 LinkManager Mobileライセンス ×5
Pro-face Connect Pack 3	PFXCONPACK03	Pro-face Connect Pack 3 では以下のライセンスを1年間利用できます。 GateManagerライセンス ×1 SiteManager Embedded Basicライセンス ×40 LinkManagerライセンス (フローティングライセンス) ×5 LinkManager Mobileライセンス ×10
Pro-face Connect LinkManager Mobileライセンス	PFXCONLINKM1	LinkManager Mobileライセンス ×1

*1 Agent (SiteManagerがネットワークとの通信を許可している表示器、および外部接続機器) に5台までアクセスできるライセンスです。

proface.co.jp

Pro-face Connectの詳細情報はWebサイトをご覧ください。
www.proface.com/ja/product/soft/proface_connect/top



シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社

製品に関するお問い合わせは、シュナイダーエレクトリック カスタマーケアセンターまで
平日 9:00~19:00 祝日 (弊社指定の休業日を除く) 9:00~12:00, 13:00~17:00

03-4578-4697

●ご使用前に必ずマニュアル、およびその他付属する書類をよくお読みください。●据付け・接続・保守は、必ず電気設備の施工法、関連法規などを熟知し、かつ適切な技能を有する方が行うようにしてください。これらを守らずに使用した結果、人命に関わる重傷や機器の損傷、その他いかなる結果が生じても弊社は一切の責任を負わないものとします。●掲載した内容は、製品改良のため予告なく変更する場合がございます。

ご用命は…