


## 現地調整は少人数で！ 別の業務を貯め込まない

**Before**


現地調整の際、確認する箇所が離れていると、簡単な作業でも2人で行う必要があります。調整に人手がかかるので、別の業務が滞ります。



Pro-face Remote HMIを採用していると

**After**

操作盤から離れた場所でも1人で確認ができ、調整作業の人手を減らせます。効率的に業務分担して、社員の作業負担を解消します。



**表示器の情報を手元で確認して作業人数を削減！**

# システム構成図

## 表示器の情報を手元で確認

Pro-face Remote HMIを使えば、タブレットで表示器と同じ画面を見ることができます。手元で確認できるので、表示器から離れていても1人で確認作業ができます。



サンプル画面をご用意しています。以下よりダウンロードしてください。  
[http://www.proface.co.jp/otasuke/sample/detail/common/k\\_io\\_checker.html](http://www.proface.co.jp/otasuke/sample/detail/common/k_io_checker.html)



タブレット



無線ルーター



SP5000

## Pro-face Remote HMIとは

タブレット/スマートフォンで、表示器の情報を表示して装置情報を確認することができるリモートモニタリングソフトウェアです。アプリをインストールするだけで使用できるので、導入も簡単です。



●Pro-faceは、株式会社デジタルの日本、米国、カナダ、ヨーロッパ、その他の国における登録商標です。●その他、本誌に記載している会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。  
 ●写真の色等は印刷のため、実物と若干異なる場合があります。また画面においても、はめ込み合成のため実際の表示と異なる場合があります。●掲載した内容は、製品改良のため予告なく変更する場合がございます。

株式会社デジタル  
[www.proface.co.jp](http://www.proface.co.jp)

東 京 東京都港区芝浦2-15-6 オアゼ芝浦MJビル  
 TEL : 03-5931-7651 FAX : 03-3451-3580  
 中 部 愛知県名古屋市中区泉1-21-27 泉ファーストスクエア7F  
 TEL : 052-961-3701 FAX : 052-961-3707  
 西 日本 大阪市中央区北浜4-4-9  
 シュナイターエレクトリック大阪ビルディング  
 TEL : 06-6208-3119 FAX : 06-6208-3132

ご用命は…