


チョコ停の発生要因を 見える化して設備稼働率アップ


Before

チョコ停が頻繁に発生して、計画通りに生産できません。原因追究には手間とお金がかかるので、対策ができていません。



After


SP5000なら、市販のWebカメラと簡単に接続できます。チョコ停発生時の映像とアラーム履歴を確認することで、簡単に原因を追究できます。



わずかなコストで、簡単にチョコ停の分析が可能に！

システム構成図

SP5000（オープンボックス）なら、Windows対応のツールを使用できます。



ラインアップ “モジュール構造で組み合わせが自由”

《プレミアムディスプレイ》

マルチタッチ、オートスケール、輝度センサー、前面USBなど独自機能充実



15型XGA



12型XGA



10型SVGA

《アドバンスディスプレイ》

16:9ワイドサイズで広い表示画面



12型WXGA



10型WXGA



7型WVGA

《オープンボックス》

専用機でWindowsアプリが使える



NVRAM 320KB
RS-232C/422/485×2
LAN×2、USB A×3・mini B×1
SD×1、CFast×2、DVI-D×1



《パワーボックス》

高速表示 高速処理を追究



NVRAM 320KB
RS-232C/422/485×2
LAN×2、USB A×2・mini B×1
SD×2

株式会社デジタル www.proface.co.jp

東京 東京都港区芝浦2-15-6 オアゼ芝浦MJビル
TEL : 03-5931-7651 FAX : 03-3451-3580

中部 愛知県名古屋市東区泉1-21-27 泉ファーストスクエア7F
TEL : 052-961-3701 FAX : 052-961-3707

西日本 大阪市中央区北浜4-4-9
シュナイダーエレクトロニック大阪ビルディング
TEL : 06-6208-3119 FAX : 06-6208-3132

ご用命は…