



現場の立ち上げ作業は 一人で完結！

Before

PLC-PC間はケーブル長の
範囲しか自分で確認できない...


裏側のチェックは
1人で実施できない



Pro-face Remote HMI Serverを使用すると

After

- ・タブレットでPC上のラダーを確認しながら、一人で動作確認できる！
- ・自分の目で確認しながら作業できるので、効率アップ！




システム構成

作業用のPCに、
ソフトウェアをインストール



Pro-face Remote HMI Server

WinGP for PC/AT



離れた場所でもPC上の
画面操作が可能に



さらに！

- ・ SP5000（オープンボックス）を導入すると、Windowsソフトもそのまま使用できるのでラダーも、手順書も、PDFも、閲覧・操作可能に！
- ・ PC接続も不要なので、事務所へ取りに行く時間も短縮！



SP5000+
Pro-face Remote HMI Server



ご紹介した製品については、弊社営業員までお申し付けください。

株式会社デジタル www.proface.co.jp

東 京 東京都台東区鳥越1-8-2 ヒューリック鳥越ビル5F
TEL : 03-5821-1101 FAX : 03-5821-1110

中 部 愛知県名古屋市東区泉1-21-27 泉ファーストスクエア7F
TEL : 052-961-3701 FAX : 052-961-3707

西日本 大阪市中央区北浜4-4-9
シュナイダーエレクトリック大阪ビルディング
TEL : 06-6208-3119 FAX : 06-6208-3132

ご用命は…