

트러블 원인을 간단히 파악

Before


알람 발생을 확인하고 현장으로 이동하였습니다. 그런데 이미 장비는 정상 운전으로 돌아와있어 트러블 원인을 알아낼 수 없었습니다.



GP-Pro EX의 알람 분석 기능을 사용하면

After

알람 이력과 알람 분석 기능을 이용하여 원인을 찾을 수 있습니다. 알람이 발생했을 때와 전후의 장비 상태 기록을 볼 수 있으니까 알람 원인을 간단히 파악할 수 있습니다.



알람 분석 기능으로 트러블 원인 파악도 간단히!


Software



HMI Screen Editor & Logic Programming Software

GP-Pro EX

drag & drop을 통한 간단한 화면 작성.
직관적이며 사용하기 편한 인터페이스




그 외 유용한 software



Data Management Software

Pro-Server EX


PC와 연결만으로 간편히 데이터 수집 조건 설정 및
필요한 데이터의 전송이 가능합니다.



Remote monitoring software for mobile

Pro-face Remote HMI

Tablet을 이용한
장비의 원격 조작 및 모니터링



Global Headquarters
Tel: +81 (0)6 6613 1101
info@pro-face.com

South-East Asia Pacific
Tel: +66 (0)2 617 5678
pfsales@proface.co.th

European Headquarters
Tel: +31 (0)23 55 44 099
info@proface.eu

Italy
Tel: +39 (0)362 59 96 1
info@proface.it

Denmark
Tel: +45 70 22 01 22
info@proface.dk

China
Tel: +86 (0)21 6361 5175
proface@proface.com.cn

India
Tel: +91 80 4333 3540/3541
sales.proface@proface.co.in

France
Tel: +33 (0)1 60 21 22 91
info@proface.fr

Poland
Tel: +48 (22) 465 66 62
info@proface.pl

Russia
Tel: +7 (812) 336 47 06
info@pro-face.ru

Singapore
Tel: +65-6832-5533
info@proface.sg

Australia and New Zealand
Tel: +61 (0)3 9550 7396
pfau@pro-face.com

Austria
Tel: +43 7236 3343 620
info@proface.at

Sweden
Tel: +46 46 540 90 70
info@proface.se

South Korea
Tel: +82 (0)2 2630 9850
proface@proface.co.kr

Indonesia
Tel: +62 21 750 4496
info@proface.co.id

United Kingdom
Tel: +44 (0)2476 511288
info@proface.co.uk

Switzerland
Tel: +41 (0)43 343 7272
info@proface.ch

Taiwan
Tel: +886 (0)2 2657 1121
proface@proface.com.tw

North America
Tel: +1 734 477 0600
info@profaceamerica.com

Germany
Tel: +49 (0)212 258 260
info@pro-face.de

Spain and Portugal
Tel: +34 (0)93 846 07 45
info@proface.es