


현장 밖에서 상황 파악으 다운 타임 감소 실현

Before

페인팅 라인에서 발생한 트러블에 대해서는 확인하려면, 작업복으로 환복한 후에 현장으로 들어가야 합니다. 확인이 끝난 후, 복구에 필요한 기재를 준비하기 위해 또 다시 환복해야 하는 등 번거로움이 많습니다.



Pro-face Remote HMI를 사용하면

After

카메라를 통해 찍은 영상으로 장비의 상태를 밖에서도 체크할 수 있습니다. 라인에 들어가기 전 문제 상황이 파악되기 때문에, 필요한 공구를 준비할 수 있고, 라인 출입에 의한 시간이 줄어들어 장비의 다운 타임을 단축시킬 수 있습니다.




Wi-Fi 환경이라면, 떨어진 곳에서도 장비 확인 가능

자세한 내용은 뒷면에서 확인!

시스템 구성도

Pro-face Remote HMI는, 태블릿이나 스마트 폰을 이용하여 장비의 정보를 확인하는 모바일용 원격 모니터링 소프트웨어입니다.

페인팅 라인의 정보를 태블릿으로 확인
Pro-face Remote HMI를 통하여, 로봇 정보, 카메라 영상 등을 태블릿에서도 확인할 수 있습니다.



설치만으로 Windows 어플리케이션도 확인
Pro-face Remote HMI Server를 PC에 설치하는 것으로, HMI 뿐만 아니라 PC에서도 모니터링, 조작이 가능합니다.뿐만 아니라, 접근 제한의 설정을 통하여, 보안 면에서도 안심하고 사용할 수 있습니다.

Pro-face Remote HMI는 이런 곳에서

어플리케이션을 설치하는 것만으로 사용이 가능하므로, 도입도 간단합니다.



Global Headquarters
Tel: +81 (0)6 6613 1101
info@pro-face.com

China
Tel: +86 (0)21 6361 5175
proface@proface.com.cn

Singapore
Tel: +65-6832-5533
info@proface.sg

South Korea
Tel: +82 (0)2 2630 9850
proface@proface.co.kr

Taiwan
Tel: +886 (0)2 2657 1121
proface@proface.com.tw

South-East Asia Pacific
Tel: +66 (0)2 617 5678
pfsales@proface.co.th

India
Tel: +91 80 4333 3540/3541
sales.proface@proface.co.in

Australia and New Zealand
Tel: +61 (0)3 9550 7396
pfau@pro-face.com

North America
Tel: +1 734 477 0600
info@profaceamerica.com

European Headquarters
Tel: +31 (0)23 55 44 099
info@proface.eu

France
Tel: +33 (0)1 60 21 22 91
info@proface.fr

Austria
Tel: +43 7236 3343 620
info@proface.at

United Kingdom
Tel: +44 (0)2476 511288
info@proface.co.uk

Germany
Tel: +49 (0)212 258 260
info@pro-face.de

Italy
Tel: +39 (0)362 59 96 1
info@proface.it

Denmark
Tel: +45 70 22 01 22
info@proface.dk

Sweden
Tel: +46 46 540 90 70
info@proface.se

Switzerland
Tel: +41 (0)43 343 7272
info@proface.ch

Spain and Portugal
Tel: +34 (0)93 846 07 45
info@proface.es