

RS-232C、RS422/485 ドライバー

タイトル	RS-232C、RS422/485 ドライバー
対応 OS	Windows 10 64bit (ビルドバージョン 1809 以上)
説明	このドライバーをインストールした後に、RS-232C 絶縁タイプ x 2、RS-232C x 4、RS-422/485 絶縁タイプ x 2 を適切に使用することができます。

インストール方法

1. “EMP2-X2S1.zip”、“EMP2-X4S2.zip”と“EMP2-X403.zip”を解凍してください。
2. 3 つのインストーラを実行してください。ご利用の OS によってインストーラが異なる場合があります。”

例：Windows 10 64 ビット

EMP2-X2S1 の場合、

インストーラは“Innodisk_Installer_Fixed2P_Win10_x64_WHQL_20211130.exe”をお使いください。