



12345678

A

B

C

D

E

F

| Date<br>日付 | Symbol<br>符号 | Qty<br>訂正数 | Modification<br>訂正事項 | By<br>訂正者 |
|------------|--------------|------------|----------------------|-----------|
| 07・10・23   | △ A          | 1          | 社名変更                 | 三木        |
| 11・ 4・27   | △ B          | －          | 社名変更                 | 中野        |
| ・ ・        | △            |            |                      |           |

音色一覧表

| 音色グループ | 音色起動番号   |             |         |             |
|--------|----------|-------------|---------|-------------|
|        | 1        | 2           | 3       | 4           |
| 0      | 明日があるさ   | エレクトリカルパレード | サザエさん   | タッチ         |
| 1      | チャイム音    | ピピピピ音       | 禁じられた遊び | カチューシャ      |
| 2      | 禁じられた遊び  | カチューシャ      | メリーさんの羊 | 草競馬         |
| 3      | チャイム音    | ピピピピ音       | メリーさんの羊 | 草競馬         |
| 4      | チャイム音    | ピピピピ音       | フリッカー音  | ピララ音        |
| 5      | チャイム音    | ピピピピ音       | アマリリス   | モーツアルト40番   |
| 6      | アマリリス    | モーツアルト40番   | 明日があるさ  | エレクトリカルパレード |
| 7      | チャイム音    | ピピピピ音       | 明日があるさ  | エレクトリカルパレード |
| 8      | ピララ音     | ダウン音        | 非常ベル音   | フリッカー音      |
| 9      | チャイム音    | ピピピピ音       | サザエさん   | タッチ         |
| A      | メリーさんの羊  | 草競馬         | アマリリス   | モーツアルト40番   |
| B      | 非常ベル音    | フリッカー音      | チャイム音   | ピピピピ音       |
| C      | ダウン音     | 非常ベル音       | チャイム音   | ピピピピ音       |
| D      | ピララ音     | フリッカー音      | メリーさんの羊 | 草競馬         |
| E      | ダウン音     | 非常ベル音       | サザエさん   | タッチ         |
| F      | バイナリーモード |             |         |             |

※ 出荷時は音色グループ「1」に設定しています。

バイナリーモード（音色グループPに適用）

| 音色チャンネル | 音色名         | 音色起動番号 |   |   |   |
|---------|-------------|--------|---|---|---|
|         |             | 1      | 2 | 3 | 4 |
| 1CH     | チャイム音       | ○      |   |   |   |
| 2CH     | ピピピピ音       |        | ○ |   |   |
| 3CH     | 禁じられた遊び     | ○      | ○ |   |   |
| 4CH     | カチューシャ      |        |   | ○ |   |
| 5CH     | メリーさんの羊     | ○      |   | ○ |   |
| 6CH     | 草競馬         |        | ○ | ○ |   |
| 7CH     | アマリリス       | ○      | ○ | ○ |   |
| 8CH     | モーツアルト40番   |        |   |   | ○ |
| 9CH     | ピララ音        | ○      |   |   | ○ |
| 10CH    | ダウン音        |        | ○ |   | ○ |
| 11CH    | 明日があるさ      | ○      | ○ |   | ○ |
| 12CH    | エレクトリカルパレード |        |   | ○ | ○ |
| 13CH    | サザエさん       | ○      |   | ○ | ○ |
| 14CH    | タッチ         |        | ○ | ○ | ○ |
| 15CH    | 非常ベル音       | ○      | ○ | ○ | ○ |

※ 「O」の箇所が入力信号ON

※ バイナリーモードではフリッカー音は吹鳴できません

基板

音色切り替えスイッチ

音色グループの変更を行う場合  
筐体を開けて音色切り替えスイッチのダイヤルを回す。  
(ダイヤルつまみ側面に溝がある方を、番号又は記号に合わせる)

| TITLE 図名               |             | TYPE 型式               |                       | DRAWING. No. 図番 |                        |
|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| SPECIFICATION<br>商品仕様図 |             | ST-15CM4-D            |                       | APDA345B        |                        |
| DESIGN DATE 設計日        | 2006年 7月25日 | CONFIRMED 確認者         | SECTION HEAD 部門長      | UNIT 単位         | SHEET SIZE 図面サイズ       |
| DESIGNED BY 設計者        | 山本          | 技術部<br>11.05.12<br>稲荷 | 技術部<br>11.05.12<br>西原 | m m             | A3                     |
|                        |             |                       |                       | SCALE 尺度        | PROJECTION METHOD 投影方法 |
|                        |             |                       |                       | 1 : 1           |                        |

株式会社 デジタル  
DIGITAL ELECTRONICS CORP.

12345678

A

B

C

D

E

F

様式 D-094C