

## Basic モデル用のシステムデバイス

タイトル	Basic モデル用のシステムデバイス
対応 OS	Windows 11 64bit (ビルドバージョン 24H2 以上)
説明	このドライバーをインストールした後に、PSEIO、SD カードスロットと Serial IO を適切に使用することができます。

## インストール方法

1. "PSE\_HECI\_xxx¥ISH.inf"を右クリックしてください。
2. "Install"をクリックしてください。
3. "4557\_RC01¥ GeneStor.inf" を右クリックしてください。
4. "Install"をクリックしてください。
5. "iaLPSS2\_GPIO2¥iaLPSS\_GPIO2.inf"を右クリックしてください。
6. "Install"をクリックしてください。
7. "iaLPSS2\_I2C¥iaLPSS\_I2C.inf"を右クリックしてください。
8. "Install"をクリックしてください。
9. "iaLPSS2\_UART2¥iaLPSS\_UART2.inf"を右クリックしてください。
10. "Install"をクリックしてください。